Introduction
Intended use ... Page 6
Features and Fittings ... Page 6
Technical data ... Page 6

General safety instructions for air tools ... Page 7
General safety instructions for compressed air water jets ... Page 9

Preparations for use
Connecting garden and compressed air hoses ... Page 9
Operating the water supply ... Page 9

After initial use ... Page 9

Cleaning and Care ... Page 9

Information about warranty and service processing ... Page 9
Warranty terms ... Page 10
Scope of warranty ... Page 10
Procedure in the case of warranty ... Page 10

Environmental instructions and disposal information ... Page 11

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE-).indd 5 16.05.12 15:54

The following pictograms are used in these operating instructions / on the device:			
	Note		Wear hearing protection, dust protection mask, protective glasses and protective gloves.
	Observe caution and safety notes!		Supply hose
	Risk of explosion!		Dispose of packaging and device in an environmentally friendly way!
	Never use hydrogen, oxygen, carbon dioxide or other bottled gasses as an energy source.		

Pneumatic water sprayer PDWS 8 A1

Introduction

Congratulations!
You have chosen high-quality device by our company. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Initial operation of this tool must be performed by trained personnel.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN!

Intended use

The pneumatically operated water jet is suited to the generation of a high-pressure water jet of variable intensity. Keep these instructions in a safe place. When passing this product on to others please also include all documents. Any use other than the intended is prohibited and potentially dangerous. Damages resulting from noncompliance or misuse are not covered by the warranty and are not included in the manufacturer's liability. This device has been designed for household use and may not be used for commercial or industrial purposes.

Features and Fittings

Check that all the items are present and that the device is in perfect condition immediately after unpacking. Do not use the device if it is defective.

1 Compressed air connection (for plug-in nipple ¼")
2 Extractor
3 Water connection
4 Flow control

Technical data

Air consumption:	approx. 350 l / min
Operating pressure:	2 – 9 bar
Max. operating pressure:	9 bar
Compressed air connection:	¼" (6.35 mm) NPT
Weight:	approx. 290 g
Air supply:	via maintenance unit with filter pressure reducer
Required air quality:	purified, condensation-free
Compressors:	with min. 50 l tank volume
Max. water temperature:	30 °C
Water pressure:	max. 5 bar
Flow:	3 – 4.5 l / min

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE).indd 6 16.05.12 15:54

Sound pressure level: 73 dB(A)
Sound power level: 85 dB(A)

General safety instructions for air tools

Note: The terms „compressed air device“ or „device“ employed in the following text relate to the compressed air devices defined in the operating manual.

WARNING! Basic safety measures must be followed when using compressed air devices air tools to eliminate the risk of fire, electric shock and personal injury. Be sure to read and follow the notices within these operating instructions prior to using the device and store them in a safe location. The manufacturer assumes no liability for damages or personal injury resulting from failure to follow these operating instructions.

- Children or persons who lack the knowledge or experience to use the device or whose physical, sensory or intellectual capacities are limited must never be allowed to use the device without supervision or instruction by a person responsible for their safety.
- Do not allow children to play with the device.

WARNING! RISK OF INJURY! Disconnect the compressed air supply prior to any form of maintenance work.

- **WARNING! EXPLOSION HAZARD!** Never use petrol or other flammable liquids to clean the air tool! Sparks could ignite residual vapours inside the compressed air device resulting in the compressed air device exploding. Do not use the device in explosive environments with flammable liquids, gasses or dust. Never work on materials which are or could potentially be highly flammable or explosive.
- Only use the device in areas of application for which it was designed!
- Do not overburden the device.
- Never use hydrogen, oxygen, carbon dioxide or other bottled gasses to power this tool as doing so may result in explosion, thus severe injuries.
- Service and clean the device as described above on a regular basis. (see Chapter „Cleaning and care“).
- Check the device for damage before bringing it into use. Always make sure that the device is in perfect condition each time before use.
- Remain alert at all times and always watch what you are doing. Unanticipated movement of the device could cause hazards.
- Avoid placing your body in an unnatural position. Keep proper footing and balance at all times. By doing this you will be in a better position to control the device in unforeseen circumstances.
- Do not use an electrical device if its switch is defective. An electrical power tool that can no longer be switched on and off is dangerous and must be repaired.
- Store the device out of the reach of children when you are not using it. Do not let anyone use the device if he or she is not familiar with it or has not read the instructions and advice. Compressed air tools are dangerous when they are used by inexperienced people.
- Look after the device carefully. Check that moving parts are working properly and move freely. Check for any parts that are broken or damaged enough to detrimentally affect the functioning of the device. Have damaged parts repaired before you use the device. Many accidents have their origins in poorly maintained electrical power tools.
- Switch the device off if you do not use it anymore.
- Always wear personal protective device and safety glasses. Wearing personal protective device such as dust mask, non-slip safety shoes, safety helmet or ear protectors, depending on the type of air tool and its application, reduces the risk of injuries.
- Check the connections and supply lines. All maintenance units, couplings and hoses must be designed in accordance with the characteristic values of the device in relation to pressure and air flow. Pressure that is too low will impede the functioning of the device, pressure that is too high can lead to material damage or injury.

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE).indd 7 16.05.12 15:54

- Protect hoses from kinks, constrictions, solvents and sharp edges. Keep hoses away from heat, oil and rotating parts.
- Ensure that the hose clamps are always firmly secured. Hose clamps that have been insufficiently tightened or damaged could allow air to escape in an uncontrolled manner.
- Replace damaged hoses immediately. A damaged supply line may result in the air hose flapping about and may result in injuries.
- If the mains power cable of the device is damaged, it has to be replaced by the manufacturer or its service department or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- Do not use the device when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications. One moment of carelessness when using the device may result in serious injuries.
- Do not directly inhale the exhaust air. Keep eyes away from exhaust air. Exhaust air from the compressed air device may contain water, oil, metal particles or contamination from inside the compressor. This may result in injury to health.

⚠ **WARNING! BE CAREFUL WHEN YOU PUT DOWN THE DEVICE!** Always put down the device so it does not come into contact with the trigger. This could potentially result in accidental activation of the device, which again could result in hazards.

- Only use suitable accessories. These may be purchased from the manufacturer. Using non-OEM accessories may result in hazards.
- Only use filtered and regulated compressed air. Dust, caustic vapours and/or moisture may damage the motor of an air tool.
- The hose must be designed for pressures of at least 8.6 bar or 125 PSI, but at least 150 % of the maximum pressure generated in the system.
- The tool and supply line must be equipped with a hose coupling to completely remove pressure when disconnecting the coupling hose.
- **DANGER!** Avoid contact with live lines. This device is not insulated against electric shock.

⚠ **WARNING! DANGER OF INJURY!** High working pressures can give rise to recoil forces that under certain conditions can result in danger from continuous loading.

- If you are inexperienced in the use of this type of device, you should seek out information or training to learn how to handle it safely.

⚠ **WARNING! DANGER OF STAB WOUNDS!** Do not treat an injection as a simple cut. A high pressure jet may inject toxins into the body and cause serious injuries. If the spray is injected into the skin, seek medical help immediately.

- Do not modify this device in any way without the manufacturer's approval.
- Only use the device with the specified pressure (2 – 9 bar).
- Disconnect the tool from the air supply after each use and when not in use.
- Discontinue use if the tool leaks or is in need of repair.
- Never connect the tool to an air hose with pressure exceeding 9 bar.
- Keep your working area clean and well lit. Untidy or poorly lit working areas can lead to accidents. Doing so will allow you better control of the device, particularly under unforeseen circumstances.

⚠ **WARNING!** Only have the device repaired by qualified specialist personnel using OEM spare parts. This will ensure that your device remains safe to use.

- Keep children and other individuals away from the device during use. Distractions can cause you to lose control of the device.
- Wear suitable clothing. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves clear of moving parts. Loose clothing, jewellery or long hair can become trapped in moving parts.
- Put down trigger and device in the event of unexpected compressor failure.
- If possible, use a condensate trap or drain the hoses and pipes of condensate (water) regularly before and during the use compressed air devices (water).
- **ATTENTION!** An undersized compressed air system may minimise the efficiency of your device.

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE).indd 8 16.05.12 15:54

General safety instructions for compressed air water jets

- Never point the device at yourself, other persons or animals. The water leaves the device at high pressure and speed. This could present a major hazard.

Preparations for use

Connecting garden and compressed air hoses

- Wear your protective clothing and put on your safety goggles! Otherwise there is a risk of injury.
- Connect your garden hose to the water connection 3 of the device.
  Note: At this point, the device is equipped with a common click-plug-in system.
- If you cannot simply press the hose onto the connection, please check the compatibility of the connections.
- Never attempt to join the two connections using excessive force. You will be certain to cause damage.
- Use a ¼" plug-in coupling to connect the compressed air hose to the compressed air supply 1.
- Ensure at all times that the compressed air hose does not handicap you in your work.

Operating the water supply

- Open the main water supply.
- Briefly activate the extractor 2 on the device. The water leaves the device at high speed.
- Only tighten the extractor partially 2 to regulate the air flow and the water quantity leaving the device.
- Vary the water jet by turning the nozzle to the right or to the left (see fig. B).
  Note: You can change the pressure of your compressor as you wish to adapt it to the current requirements.
- However, note that the force of the water jet will be immense if you increase the pressure of the compressor considerably.
- Ensure that you cause no damage by directly the jet at unstable material.
- Never point the device at yourself, other persons or animals.

After initial use

Once the task has been finished the device must be disconnect from the compressed air supply 1.

- Briefly activate the extractor 2 on the device to release any compressed air remaining in the device.
- Now pull back the safety mechanism of the connection coupling on your compressed air hose.
- Now release the hose.

WARNING! Be careful when putting down the device. Always put down the device Always put down the device so it does not come into contact with the extractor 2. This could potentially result in accidental activation of the device, which again could result in hazards.

Cleaning and Care

- loosen the compressed air connection.
- Clean the device with a lightly moistened cloth.
- Do not use corrosive or aggressive cleaning agents.

Information about warranty and service processing

Creative Marketing Consulting GmbH warranty

Dear customer, the warranty for this device is 3 years from the date of purchase. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your statutory rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE).indd 9 16.05.12 15:54

Warranty terms

The warranty period begins on the date of purchase. Please retain the original receipt safely. This receipt is required as proof of purchase.

Should this device show any fault in materials or manufacture within 3 years from date of purchase, it will be repaired or replaced - at our choice - by us free of charge. This warranty is conditional on the defective device and the receipt of purchase being presented within the 3 year warranty period, and that there is a brief written description of the nature of the defect and of the date it arose.

If the defect is covered by our warranty, we will return the repaired device or replacement thereof. A repair or exchange of the device does not extend a new warranty period.

Scope of warranty

The device has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery.

The warranty applies to faults in material or manufacture. This warranty does not apply to product parts subject to normal wear and tear and which can therefore be considered as wear items, or to damage to fragile parts, e.g. switches, storage batteries or glass parts.

This warranty becomes void if the device has been damaged or improperly used or maintained. All instructions provided in the operating instructions must be followed strictly to constitute proper use of the product. Purposes and practices which the operating instructions warn of or advise against must be avoided without fail.

This product is intended for private, non-commercial use only. The warranty is void in the case of inappropriate and improper handling, use of force and of any intervention which was not carried out by our authorized service branch.

Procedure in the case of warranty

Please follow the instructions below to ensure quick processing of your matter:

When inquiring about your product please have your receipt and product number (e.g. IAN) ready as your proof of purchase.
The item number can be found on the type plate, engraving, the cover page of your instructions (bottom left) or the decal at the back or bottom.
In the event of malfunctions or other defects please first contact the service department below by phone or e-mail.
A product recorded as defective, along with the proof of purchase (sales receipt) and a description of the defect and when it occurred, can then be returned free of charge to you to the service address provided.

Note:
Visit www.lidl-service.com to download this and many other manuals, product videos and software.

How to contact us:

Name:	C. M. C. GmbH
Website:	www.cmc-creative.de
E-mail:	service.gb@cmc-creative.de
Phone:	+49 (0) 6894 9989752 (standard German landline rates apply)
Registered office:	Germany

IAN 74767

Please note the following address is not a service address.
Please first contact the service point (hotline) named above.

Address:
C. M. C. GmbH
Katharina-Loth-Str. 15
66386 St. Ingbert
Germany

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE).indd 10 16.05.12 15:54

Environmental instructions and disposal information

Don't waste, recycle!

Device, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner.

Do not dispose of the airtool through your household waste, or throw into fire or water. If possible, non-operational device should be recycled. Contact your local retailer for information.

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE-).indd 11 16.05.12 15:54

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE).indd 12 16.05.12 15:54

Indledning
Bestemmelsesmæssig anvendelse ..... Side 14
Udrustning ..... Side 14
Tekniske Data ..... Side 14

Generelle sikkerhedshenvisninger i forbindelse med trykluftsværktøj ..... Side 15
Generelle sikkerhedshenvisninger for trykluft-vandstråleren ..... Side 17

Ibrugtagning
Tilslutning af have- og trykluftslange ..... Side 17
Betjening af vandtilførslen ..... Side 17

Efter ibrugtagningen ..... Side 17

Rengøring og pleje ..... Side 17

Henvisninger til garanti og serviceafvikling ..... Side 17
Garantibetingelser ..... Side 18
Garantiomfang ..... Side 18
Afvikling af garantitilfælde ..... Side 18

Miljøhenvisninger og informationer vedr. bortskaffelse af affald ..... Side 19

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE-).indd 13 16.05.12 15:54

I denne betjeningsvejledning / på apparatet anvendes der følgende piktogrammer:			
	Henvisning		Bær høreværn, en åndedræts-/støv-beskyttelsesmaske, beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker.
	Overhold advarsels- og sikkerheds-henvisningerne!		Forsyningsslange
	Eksplosionsfare!		Bortskaf emballage og apparat miljøvenligt!
	Benyt aldrig hydrogen-, ilt-, kuldioxid- eller anden gas i flasker som energikilde.		

Trykluft-vandstråler PDWS 8 A1

Indledning

Tillykke med købet!
Du har valgt et produkt af høj kvalitet fra vores firma. Gør dig fortrolig med apparatet inden første ibrugtagning. Læs derfor den efterfølgende betjeningsvejledning og sikkerhedshenvisningerne omhyggeligt. Kun instruerede personer må tage dette produkt i brug.

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN!

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Med denne trykluft-vandstråler er det muligt at danne højtryk-vandstråler med tre forskellige strålestyrker. Opbevar denne vejledning. Hvis du giver produktet videre til en anden person, bedes du ligeledes videregive alle dokumenter. Enhver anvendelse som afviger fra den bestemmelsesmæssige anvendelse er forbudt og potentiel farlig. Skader, der opstår på grund af manglende overholdelse eller fejlagtig anvendelse, dækkes ikke af garantien, og hører ikke til producentens ansvarsområde. Dette produkt er konstrueret til privat brug og må ikke benyttes kommercielt eller industrielt.

Udrustning

Kontrollér altid umiddelbart efter udpakningen, at produktets tilstand er upåklagelig. Benyt ikke produktet, når dette er defekt.

1 Trykluftstilslutning (for stiknippel ¼")
2 Udløser
3 Vandtilslutning
4 Mængderegulering

Tekniske Data

Luftforbrug:	ca. 350 l / min
Driftstryk:	2 – 9 bar
Maks. driftstryk:	9 bar
Trykluftstilslutning:	¼" (6,35 mm) NPT
Vægt:	ca. 290 g
Luftforsyning:	over vedligeholdelsesenhed med filtertryksformindsker
Nødvendig luftkvalitet:	renset, kondensatfri
Kompressorer:	med mindst 50 l kedelvolumen
Maks. vandtemperatur:	30 °C
Vandtryk:	maks. 5 bar
Gennemstrømning:	3 – 4,5 l / min
Lydtrykniveau:	73 dB(A)
Lydeffektniveau:	85 dB(A)

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE).indd 14 16.05.12 15:54

Generelle sikkerhedshenvisninger i forbindelse med trykluftsværktøj

Henvisning: Det i det følgende anvendte begreb "trykluftsapparat" eller bare "apparat" refererer til trykluftsapparaterne, der nævnes i denne betjeningsvejledning.

ADVARSEL! Når der anvendes trykluftsapparater, skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger følges for at udelukke risici for brand, elektrisk stød og tilskadekomst af personer. Inden den første ibrugtagning bedes du læse og overholde henvisningerne i betjeningsvejledningen, som bør opbevares et sikkert sted. Producenten hæfter ikke for materielle skader og personskader, som er opstået fordi betjeningsvejledningen ikke blev overholdt.

- Dette produkt er ikke egnet til at blive brugt af personer (inkl. børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og/eller manglende viden om anvendelsen, medmindre de er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller har fået vejledning af denne om anvendelse af produktet.
- Sørg for, at børn ikke leger med apparatet.

ADVARSEL! RISIKO FOR TILSKADEKOMST! Afbryd trykluftforsyningen inden vedligeholdelsesarbejder.

- **ADVARSEL! EKSPLOSIONSFARE!** Benyt aldrig benzin eller andre brændbare væsker til rensning af trykluftsapparatet! Resterende dampe i trykluftsapparatet kan antændes pga. gløder, hvilket kan medføre en eksplosion. Apparatet må ikke anvendes i omgivelser med brændbare væsker, gasser eller støvpartikler, hvor der er fare for eksplosion. Bearbejd ingen materialer, som potentiel er eller kan være let antændelige eller eksplosive.
- Anvend kun apparatet til de anvendelsesområder, som det er konciperet til.
- Apparatet må ikke udsættes for overbelastning.
- Anvend aldrig hydrogen-, ilt-, kuldioxid- eller anden gas i flasker som energikilde til dette redskab, da dette kan medføre en eksplosion og dermed alvorlig tilskadekomst.
- Apparatet skal vedligeholdes og rengøres regelmæssigt iht. foreskrifterne (se kapitel „Rengøring og pleje").
- Kontrollér apparatet for eventuelle beskadigelser inden ibrugtagning. Kontrollér inden hver brug, at apparatets tilstand er upåklagelig.
- Vær hele tiden koncentreret! Ved utilsigtet bevægelse af apparatet kan der opstå faresituationer.
- Undgå unaturlig kropsholdning. Sørg altid for sikkert fodfæste og god balance. Derved kan du bedre kontrollere trykluftsapparatet i uventede situationer.
- Benyt ikke apparatet, hvis kontakten er defekt. Et apparat, der ikke længere kan tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres.
- Trykluftsapparater, som ikke er i brug, skal opbevares utilgængeligt for børn. Lad ikke personer benyttet apparatet, hvis de ikke er fortrolige med det eller ikke har læst disse anvisninger. Trykluftsapparater er farlige, hvis de benyttes af uerfarne personer.
- Apparatet skal plejes omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige apparatdele fungerer upåklageligt og ikke er klemt fast, og om dele er i stykker eller beskadiget på en sådan måde, at apparatets funktion er forringet. Beskadigede dele skal repareres før apparatet tages i brug. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte apparater.
- Sluk for apparatet, når du ikke længere bruger det.
- Bær altid personligt sikkerhedsudstyr og beskyttelsesbriller. Personligt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, sikkerhedshjelm eller høreværn, alt efter lufttryksværktøjets art og anvendelse, nedsætter risikoen for tilskadekomst.
- Kontrollér tilslutninger og forsyningsledninger. Samtlige vedligeholdelsesenheder, koblinger og slanger skal med hensyn til tryk- og luftmængde være dimensioneret i overensstemmelse med apparatets karakteristika. Et for lavt tryk forringer apparatets funktion, et for højt tryk kan medføre materiel skade og tilskadekomst.
- Beskyt slangerne imod knæk, indsnævringer, opløsningsmidler og skarpe kanter. Hold slangerne væk fra varme, olie og roterende dele.

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE-).indd 15 16.05.12 15:54

- Sørg for, at slangernes spændebånd altid er spændt godt fast. Luften kan slippe ukontrolleret ud, når slangespændebånd ikke er spændt fast. eller de er beskadigede.
- En beskadiget slange skal udskiftes omgående. En beskadiget forsyningsledning kan resultere i en trykluftsslange, der slår omkring, og det kan medføre kvæstelser.
- Hvis dette apparats tilslutningsledning er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Undlad at bruge apparatet hvis du er træt eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øjebliks uopmærksomhed under benyttelse af apparatet kan føre til alvorlige kvæstelser.
- Undgå direkte at indånde det udblæsningsluften. Undgå at rette udblæsningsluft mod øjnene. Udblæsningsluften fra trykluftsapparatet kan indeholde vand, olie, metalpartikler eller snavs fra kompressoren. Det kan være sundhedsfarligt.

⚠ **ADVARSEL! VÆR FORSIGTIG, NÅR DU LÆGGER APPARATET FRA DIG!** Læg altid apparatet fra dig, så det ikke kommer til at hvile på udløseren. Det kan medføre, at apparatet ved et uheld aktiveres, hvilket ligeledes kan resultere i en fare.

- Der må kun benyttes egnet tilbehør. Dette kan fås hos producenten. Andet tilbehør end originaltilbehøret kan udløse en fare.
- Anvend kun filtreret og reguleret trykluft. Støv, ætsende dampe og / eller fugt kan beskadige motoren på et trykluftsværktøj.
- Slangen skal være dimensioneret til et tryk på min. 8,6 bar eller 125 psi, dog min. til 150 % af maks. tryk, der frembringes i systemet.
- Værktøjet og forsyningsslangen skal være udstyret med en slangekobling, så trykket reduceres fuldstændigt, når koblingsslangen bliver fjernet.
- **RISIKO!** Undgå kontakten med en spændingsførende ledning. Dette apparat er ikke isoleret imod elektrisk stød.

⚠ **ADVARSEL! FARE FOR KVÆSTELSER!** Ved højt arbejdstryk kan der opstå tilbagestødskræfter som under omstændigheder kan føre til fare gennem konstant belastning.

- Når De er uerfaren i omgang med apparatet, så bør De lade sig skole i den risikoløse omgang med apparatet.

⚠ **ADVARSEL! FARE GENNEM STIKSÅR!** De må ikke behandle en indsprøjtning som et enkelt snit. En højtryksstråle kan sprøjte giftstoffer i kroppen og resultere i alvorlige kvæstelser. Søg omgående lægehjælp i tilfælde af indsprøjtning i huden.

- Der må under ingen omstændigheder foretages ændringer på trykluftsapparatet uden producentens tilladelse.
- Anvend kun trykluftsapparatet med det foreskrevne tryk (2 – 9 bar).
- Trykluftsapparatet skal skilles fra lufttilførslen efter anvendelsen, og når det ikke er i brug.
- Hvis ikke trykluftsapparatet er lufttæt, eller hvis det skal repareres, må det ikke anvendes.
- Forbind aldrig trykluftapparatet med en trykluftslange, hvis tryk er højere end 9 bar.
- Arbejdsomgivelsen skal holdes rent og være godt belyst. Uorden og ubelyste arbejdsomgivelser kan medføre til ulykker. På den måde kan du særligt i uventede situationer bedre kontrollere apparatet.

⚠ **ADVARSEL!** Apparatet må kun repareres af kvalificeret fagpersonale og kun ved brug af original-reservedele. Dermed er der garanti for at maskinens sikkerhed bibeholdes.

- Hold børn og andre personer på afstand under benyttelsen af apparatet. Hvis du bliver afledt, kan du miste kontrollen over apparatet.
- Bær passende tøj. Bær ikke smykker og tøj, som sidder løst. Hår, tøj og handsker skal holdes borte fra bevægelige dele. Løst tøj, smykker eller langt hår kan blive grebet af bevægelige dele.
- Du skal lægge udløser og apparat fra dig, hvis kompressoren slår fra uventet.
- Anvend så vidt muligt en kondensvandsudskiller, eller tøm regelmæssigt slangerne og rørledningerne for kondensvand (vand) inden og under anvendelsen af trykluftsapparaterne.

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE).indd 16 16.05.12 15:54

- **ADVARSEL!** Et lufttryksystem, som er dimensioneret mindre, end det faktisk er, kan formindske dit apparats effektivitet.

Generelle sikkerhedshenvisninger for trykluft-vandstråleren

- Ret aldrig trykluftsapparatet mod dig selv, andre personer eller dyr. Vandet udtræder med højtryk og høj hastighed fra apparatet. Dette kan medføre farlige situationer.

Ibrugtagning

Tilslutning af have- og trykluftslange

- Tag beskyttelsesbeklædning og -briller på! Overholdes dette ikke, er der risiko for tilskadekomst.
- Tilslut haveslangen til apparatets vandtilslutning 3.
  Henvisning: Apparatet er i den forbindelse udstyret med et normalt snapkoblingssystem.
- Hvis det ikke er let at tilkoble slangen, skal du kontrollere om tilslutningerne er kompatible.
- De to tilslutninger må på ingen måde forbindes med kraftanstrengelser. Dette ville med sikkerhed medføre skader.
- Anvend en ¼" snapkobling for at forbinde trykluftslangen med trykluftstilslutningen 1.
- Vær hele tiden forsigtig med at trykluftslangen ikke hindrer arbejdet.

Betjening af vandtilførslen

- Åbn for vandtilførslen.
- Aktivér kort udløseren 2 på apparatet. Vandet udtræder med høj hastighed.
- Tryk udløseren 2 gradvist ned for at regulere den gennemstrømmende luft og dermed udtrædende vandmængde.
- Vandstrålen kan varieres i og med at dysen drejes til venstre eller højre (se fig. B).
  Henvisning: Trykket på kompressoren kan ændres efter ønske, og således tilpasses de aktuelle behov.
- Vær dog opmærksom på at vandstrålen bliver enorm kraftig, når trykket er højt på kompressoren.
- Undgå at rette strålen mod ustabilt materiale, eftersom dette kan forårsage skader.
- Ret aldrig vandstrålen mod personer eller dyr.

Efter ibrugtagningen

Efter afsluttet arbejde skal apparatet kobles fra trykluftstilslutningen 1.

- For at reducere resterende trykluft skal der kort trykkes på apparatets udløser 2.
- Træk derefter sikringen på tilslutningskoblingen på din trykluftstilslutningen bagud.
- Slangen løsnes nu af Dem.

ADVARSEL! Vær forsigtig, når du lægger apparatet fra dig. Læg altid apparatet fra dig, så det ikke kommer til at hvile på udløseren 2. Det kan medføre, at apparatet ved et uheld aktiveres, hvilket ligeledes kan resultere i en fare.

Rengøring og pleje

- Løsn trykluftforbindelsen.
- Rengør kun apparatet med en fugtig klud.
- Anvend under ingen omstændigheder ætsende eller aggressive rengøringsmidler til rengøring.

Henvisninger til garanti og serviceafvikling

Garanti fra Creative Marketing Consulting GmbH

Kære kunde, du får 3 års garanti fra købsdatoen på dette apparat. Hvis der forekommer mangler ved dette produkt, har du juridiske rettigheder over for sælgeren af dette produkt. Disse juridiske rettig-

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE).indd 17 16.05.12 15:54

heder indskrænkes ikke af vores garanti, der beskrives i det følgende.

Garantibetingelser

Garantifristen begynder med købsdatoen. Opbevar den originale kassebon på et sikkert sted. Denne kassebon behøves som dokumentation for købet.

Hvis der inden for tre år fra købsdatoen for dette produkt opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, bliver produktet repareret eller erstattet - efter vores valg - af os uden omkostninger for dig. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte apparat og købsbeviset (kassebon) forelægges inden udløbet af fristen på tre år sammen med en kort beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Hvis defekten dækkes af vores garanti, modtager du derefter det reparerede eller et nyt apparat. Ved reparation eller udskiftning af apparatet begynder der ikke en ny garantiperiode.

Garantiomfang

Apparatet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetskrav og inden levering afprøvet samvittighedsfuldt.

Garantien gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien omfatter ikke produktdele, der udsættes for normal slitage og dermed kan betragtes som sliddele, eller beskadigelser af følsomme komponenter som f.eks. kontakter, batterier eller dele af glas.

Garantien bortfalder, hvis apparatet bliver beskadiget eller ikke anvendes eller vedligeholdes korrekt. Produktet anvendes korrekt, når alle henvisninger, der er opført i betjeningsvejledningen, overholdes nøjagtigt. Anvendelsesformål og handlinger, der frarådes eller advares imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til erhvervsmæssigt brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig behandling, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

Afvikling af garantitilfælde

For at kunne sikre en hurtig behandling af dit anliggende skal følgende henvisninger følges:

Opbevar kassebon og artikelnummer (f.eks. IAN) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel.
Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden.
Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal du først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.
Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Bemærk:
På www.lidl-service.com kan du downloade denne og andre håndbøger, produktvideoer og software.

Kontaktinformationer:

Navn:	C. M. C. GmbH
Internetadresse:	www.cmc-creative.de
E-mail:	service.dk@cmc-creative.de
Telefon:	+49 (0)6894 9989752 (normal takst fra det tyske fastnet)
Hovedsæde:	Tyskland

IAN 74767

Vær opmærksom på, at følgende adresse ikke er en serviceadresse.
Kontakt først ovenforstående serviceafdeling.

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE).indd 18 16.05.12 15:54

Adresse:
C. M. C. GmbH
Katharina-Loth-Str. 15
66386 St. Ingbert
Tyskland

● Miljøhenvisninger og informationer vedr. bortskaffelse af affald

Råstofgenvinding i stedet for bortskaffelse af affald!

Apparat, tilbehør og emballage skal afleveres til miljøvenlig genbrug.

Kast ikke trykluftsværktøjet i husholdningsaffaldet, ild eller vand. Hvis det er muligt, skal ikke brugbare apparater genbruges. Spørg om råd hos din forhandler.

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE-).indd 19 16.05.12 15:54

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE).indd 20 16.05.12 15:54

Einleitung
Bestimmungsgemäße Verwendung ... Seite 22
Ausstattung ... Seite 22
Technische Daten ... Seite 22

Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ... Seite 23
Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluft-Wasserstrahler ... Seite 25

Inbetriebnahme
Garten- und Druckluftschlauch anschließen ... Seite 25
Wasserzufuhr bedienen ... Seite 25

Nach der Inbetriebnahme ... Seite 26

Reinigung und Pflege ... Seite 26

Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung
Garantiebedingungen ... Seite 26
Garantieumfang ... Seite 26
Abwicklung im Garantiefall ... Seite 27

Umwelthinweise und Entsorgungsangaben ... Seite 27

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE-).indd 21 16.05.12 15:54

In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet:			
	Hinweis		Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Atem- / Staubschutzmaske, eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Zuführschlauch
	Explosionsgefahr!		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Verwenden Sie niemals Wasserstoff-Sauerstoff-, Kohlendioxid oder anderes Gas in Flaschen als Energiequelle.		

Druckluft-Wasserstrahler PDWS 8 A1

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt aus unserem Haus entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Die Inbetriebnahme dieses Produktes darf nur durch unterwiesene Personen erfolgen.

NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN KOMMEN LASSEN!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser druckluftbetriebene Wasserstrahler eignet sich zur Erzeugung eines Hochdruckwasserstrahls mit variablen Strahlstärken. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus. Jegliche Anwendung, die von der bestimmungsgemäßen Verwendung abweicht ist untersagt und potentiell gefährlich. Schäden durch Nichtbeachtung oder Fehlanwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt und fallen nicht in den Haftungsbereich des Herstellers. Das Produkt wurde für den Privatgebrauch konzipiert und darf nicht kommerziell oder industriell genutzt werden.

Ausstattung

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den einwandfreien Zustand des Produktes. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn dieses defekt ist.

1 Druckluftanschluss (für Stecknippel ¼“)
2 Abzug
3 Wasseranschluss
4 Mengenregulierung

Technische Daten

Luftverbrauch:	ca. 350 l / min
Betriebsdruck:	2 – 9 bar
Max. Betriebsdruck:	9 bar
Druckluftanschluss:	¼“ (6,35 mm) NPT
Gewicht:	ca. 290 g
Luftversorgung:	über Wartungseinheit mit Filterdruckminderer
Benötigte Luftqualität:	gereinigt, kondensatfrei
Kompressoren:	mit mind. 50 l Kesselvolumen
Max. Wassertemperatur:	30 °C
Wasserdruck:	max. 5 bar

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-Set).indd 22 16.05.12 15:54

Durchfluss:	3 – 4,5 l / min
Schalldruckpegel:	73 dB(A)
Schallleistungspegel:	85 dB(A)

Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge

Hinweis: Der im folgenden Text verwendete Begriff "Druckluftgerät" oder "Gerät" bezieht sich auf die in dieser Bedienungsanleitung genannten Druckluftgeräte.

WARNUNG! Wenn Druckluftgeräte eingesetzt werden, müssen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um die Risiken von Feuer, eines Stromschlags und Verletzungen von Personen auszuschließen. Bitte lesen und beachten Sie unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme die Hinweise dieser Betriebsanleitung und bewahren Sie diese gut auf. Für Schäden oder Körperverletzungen, die entstehen, weil diese Betriebsanleitung nicht beachtet wurde, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Unterbrechen Sie vor Wartungsarbeiten die Druckluftzufuhr.

- **WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!** Verwenden Sie zur Reinigung des Druckluftgerätes niemals Benzin oder andere entflammbare Flüssigkeiten! Im Druckluftgerät verbliebene Dämpfe können durch Funken entzündet werden und zur Explosion des Druckluftgerätes führen. Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Bearbeiten Sie keine Materialien, die potentiell leicht entflammbar oder explosiv sind oder sein könnten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in den Anwendungsgebieten, für die es konzipiert wurde!
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Verwenden Sie niemals Wasserstoff-, Sauerstoff-, Kohlendioxid oder anderes Gas in Flaschen als Energiequelle dieses Werkzeuges, da dies zu einer Explosion und somit zu schweren Verletzungen führen kann.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig wie vorgeschrieben (s. Kapitel „Reinigung und Pflege").
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf etwaige Beschädigungen. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass sich das Gerät in einem einwandfreien Zustand befindet.
- Seien Sie stets aufmerksam! Unerwartete Bewegungen des Geräts können Gefahren verursachen.
- Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Druckluftgerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- Benutzen Sie kein Gerät, dessen Schalter defekt ist. Ein Gerät, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Bewahren Sie ungenutzte Druckluftgeräte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Druckluftgeräte sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Geräten.

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE).indd 23 16.05.12 15:54

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht mehr benutzen.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Druckluftwerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.
- Prüfen Sie Anschlüsse und Versorgungsleitungen. Sämtliche Wartungseinheiten, Kupplungen und Schläuche müssen in Bezug auf Druck und Luftmenge entsprechend den Gerätekennwerten ausgelegt sein. Zu geringer Druck beeinträchtigt die Funktion des Gerätes, zu hoher Druck kann zu Sachschäden und Verletzungen führen.
- Schützen Sie die Schläuche vor Knicken, Verengungen, Lösungsmitteln und scharfen Kanten. Halten Sie die Schläuche fern von Hitze, Öl und rotierenden Teilen.
- Achten Sie darauf, dass Schlauchschellen immer fest angezogen sind. Nicht festgezogene oder beschädigte Schlauchschellen können die Luft unkontrolliert entweichen lassen.
- Ersetzen Sie einen beschädigten Schlauch unverzüglich. Eine schadhafte Versorgungsleitung kann zu einem herumschlagenden Druckluftschlauch führen und kann Verletzungen verursachen.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Atmen Sie die Abluft nicht direkt ein. Vermeiden sie es, die Abluft in die Augen zu bekommen. Die Abluft des Druckluftgerätes kann Wasser, Öl, Metallpartikel oder Verunreinigungen aus dem Kompressor enthalten. Dies kann Gesundheitsschäden verursachen.

⚠ **WARNUNG! SEIEN SIE VORSICHTIG BEIM ABLEGEN DES GERÄTES!** Legen Sie das Gerät immer so ab, dass es nicht auf dem Auslöser zum Liegen kommt. Unter Umständen könnte dies ein versehentliches Aktivieren des Gerätes nach sich ziehen, was wiederum zu Gefahren führen könnte.

- Es darf nur geeignetes Zubehör verwendet werden. Dieses können Sie beim Hersteller erwerben. Anderes als Originalzubehör kann zu Gefahren führen.
- Verwenden Sie nur gefilterte und regulierte Druckluft. Staub, ätzende Dämpfe und / oder Feuchtigkeit können den Motor eines Druckluftwerkzeuges beschädigen.
- Der Schlauch muss für einen Druck von mind. 8,6 bar oder 125 psi ausgelegt sein, mindestens jedoch auf 150 % des im Systems erzeugten Maximaldruckes.
- Das Werkzeug und der Zuführschlauch müssen mit einer Schlauchkupplung versehen sein, so dass der Druck beim Trennen des Kupplungsschlauches vollständig abgebaut ist.
- **GEFAHR!** Vermeiden Sie den Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung. Dieses Gerät ist nicht gegen einen elektrischen Schlag isoliert.

⚠ **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!** Bei hohen Arbeitsdrücken können Rückstosskräfte auftreten, die unter Umständen zu Gefährdungen durch Dauerbelastung führen können.

- Wenn Sie im Umgang mit dem Gerät unerfahren sind, sollten Sie sich über den gefahrlosen Umgang schulen lassen.

⚠ **WARNUNG! GEFAHR DURCH STICHVERLETZUNGEN!** Behandeln Sie eine Einspritzung nicht als einfachen Schnitt. Ein Hochdruckstrahl kann Giftstoffe in den Körper einspritzen und zu ernsthaften Verletzungen führen. Im Falle einer Hauteinspritzung nehmen Sie umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch.

- Ohne Zustimmung des Herstellers darf das Druckluftgerät in keiner Weise abgeändert werden.
- Das Druckluftgerät nur mit dem vorgeschriebenen Druck (2 – 9 bar) verwenden.
- Das Druckluftgerät muss nach der Anwendung und bei Nichtbenutzung stets von der Luftzufuhr getrennt werden.

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE).indd 24 16.05.12 15:54

- Wenn das Druckluftgerät nicht luftdicht ist oder es repariert werden muss, darf es nicht verwendet werden.
- Verbinden Sie das Druckluftgerät niemals mit einem Druckluftschlauch, dessen Druck 9 bar übersteigt.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. Dadurch können Sie das Gerät insbesondere in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- **WARNUNG!** Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Gerätes fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- Auslöser und Gerät weglegen im Falle eines unerwarteten Ausfalls des Kompressors.
- Verwenden Sie möglichst einen Kondensatabscheider oder entleeren Sie die Schläuche und Rohrleitungen regelmäßig vor und während der Benutzung der Druckluftgeräte von Kondensat (Wasser).
- **ACHTUNG!** Ein unterdimensioniertes Druckluftsystem kann die Effizienz Ihres Gerätes vermindern.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluft-Wasserstrahler

- Richten Sie das Druckluftgerät niemals auf sich selbst, andere Personen oder Tiere. Das Wasser tritt mit großem Druck und hoher Geschwindigkeit aus dem Gerät aus. Dies kann eine große Gefahr darstellen.

Inbetriebnahme

Garten- und Druckluftschlauch anschließen

- Legen Sie Ihre Schutzkleidung und Brille an! Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.
- Schließen Sie Ihren Gartenschlauch an den Wasseranschluss [3] des Gerätes an.
  Hinweis: Das Gerät verfügt an dieser Stelle über ein weit verbreitetes Klick-Steck-System.
- Sollte sich der Schlauch nicht einfach aufdrücken lassen, so kontrollieren Sie bitte die Kompatibilität der Anschlüsse.
- Versuchen Sie auf keinen Fall mit übermäßiger Kraftanstrengung die beiden Anschlüsse zu verbinden. Sie würden mit Sicherheit Schäden verursachen.
- Verwenden Sie eine ¼" Steck-Kupplung, um den Druckluftschlauch am Druckluftanschluss [1] anzuschließen.
- Achten Sie stets darauf, dass Sie der Druckluftschlauch nicht beim Arbeiten hindert.

Wasserzufuhr bedienen

- Öffnen Sie nun die Wasserzufuhr.
- Betätigen Sie kurz den Abzug [2] am Gerät. Das Wasser tritt mit großer Geschwindigkeit aus.
- Ziehen Sie den Abzug [2] nur teilweise an, um die durchströmende Luft und damit die austretende Wassermenge zu regulieren.
- Variieren Sie die den Wasserstrahl, indem Sie die Düse nach rechts bzw. links drehen (s. Abb. B).
  Hinweis: Sie können den Druck Ihres Kompressors nach Belieben verändern und den aktuellen Bedürfnissen anpassen.
- Beachten Sie aber, dass durch großen Druck des Kompressors die Kraft des Wasserstrahls enorm wird.
- Verursachen Sie keine Schäden, in dem Sie den Strahl auf instabiles Material halten.
- Richten Sie den Wasserstrahl niemals auf Personen oder Tiere!

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-Sch).indd 25 16.05.12 15:54

Nach der Inbetriebnahme

Nach getaner Arbeit muss das Gerät vom Druckluftanschluss 1 getrennt werden.

- Um eventuell vorhandene Reste von Druckluft abzubauen, ist der Abzug 2 des Gerätes kurz zu betätigen.
- Ziehen Sie nun die Sicherung der Anschlusskupplung an Ihrem Druckluftschlauch nach hinten.
- Lösen Sie nun den Schlauch.

⚠ **WARNUNG!** Seien Sie vorsichtig beim Ablegen des Gerätes. Legen Sie das Gerät immer so ab, dass es nicht auf dem Abzug 2 zum Liegen kommt. Unter Umständen könnte dies ein versehentliches Aktivieren des Gerätes nach sich ziehen, was wiederum zu Gefahren führen könnte.

Reinigung und Pflege

- Lösen Sie die Druckluftverbindung.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls ätzende oder aggressive Reinigungsmittel.

Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung

Garantie der Creative Marketing Consulting GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z.B. Schalter, Akkus oder solchen, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE).indd 26 16.05.12 15:54

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z.B. IAN) als Nachweis für den Kauf bereit.
Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.

Hinweis:
Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

So erreichen Sie uns:

Name:	C. M. C. GmbH
Internetadresse:	www.cmc-creative.de
E-Mail:	service.de@cmc-creative.de
Telefon:	+49 (0)6894 9989751 (Normal-Tarif dt. Festnetz)
Sitz:	Deutschland

IAN 74767

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zunächst die zuvor benannte Servicestelle.

Adresse:
C. M. C. GmbH
Katharina-Loth-Str. 15
66386 St. Ingbert
Deutschland

Umwelthinweise und Entsorgungsangaben

Rohstoffrückgewinnung statt Müllentsorgung!

Gerät, Zubehör und Verpackung sollten einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie das Druckluftwerkzeug nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Wenn möglich, sollten nicht mehr funktionstüchtige Geräte recycelt werden. Fragen Sie Ihren lokalen Händler um Hilfe.

74767_par_Druckluft Wasserstrahler PDWS 8 A1_Content_LB3 (ohne FI-SE).indd 27 16.05.12 15:54